



The long-exposure warning signal goes out after 90 seconds. It turns on again when the Dust Barrier is closed and opened.
Do not use "FULL" setting as the XA2 doesn't permit free selection of lens aperture (when A11 is in use).
The Long-exposure warning erisches nach 90 Sekunden und leuchtet erneut auf, wenn der Staubschutz geschlossen und wieder geöffnet wird.
Bei Benutzung des "A11" in der XA2 niemals auf "FULL" stellen, weil die Belichtungsautomatik der XA2 die Vorewahl beliebiger Blendenwerte nicht erlaubt.

Le signal de exposition longue s'arrête après 90 sec. l'ouvrir à nouveau lorsque protecteur est fermé et ouvert.
Ne pas utiliser "FULL", car vous ne pouvez pas choisir exactement l'ouverture que vous désirez.
La señal de exposición prolongada se apaga luego de 90 segundos. Cuando la barra contra el polvo vuelve a abrirse o cerrarse, la señal se enciende otra vez.
No utilice el ajuste en "FULL", porque la XA2 no permite escoger la abertura libremente.

